

Pokyny na obsluhu senzorového odpadkového koša

HiMAXX

Tradičné odpadkové koše vyžadujú, aby ste sa ich pri otvorení dotýkali rukou, alebo nohou, čo môže byť nepohodlné a nehygienické. Odpadkové koše s IR technológiou automatického otvárania odstraňujú tieto nedostatky. Jednoducho podržte ruku 10 až 20cm nad IR snímačom a veko koša sa automaticky otvorí. Potom vhodíte smeti a za pár sekúnd sa veko opäť automaticky zavrie.

Ovládací systém automatického otvárania a zatvárania obsahuje mikročipy, infra-červený snímač, elektromotor a mechanické súčasti. Je to výkonná jednotka s nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou.

INŠTRUKCIE:

1. Vložte do koša jeden plastový vak, použite dodaný plastový rám na uchytenie vreca v koši. Používajte plastové vrecia veľkosti zodpovedajúcej objemu vášho odpadkového koša.
2. Otvorte kryt na batérie v plastovom kryte koša a vložte 4 kusy batérií typu "D" ("C" -> Elegance II).
3. Aktivujte kôš pomocou prepínača v zadnej časti koša. Červený indikátor sa rozsvieti na 3 sekundy, a následne blikne každé 3 sekundy pre signalizáciu aktívneho režimu.
4. Pokiaľ chcete veko koša otvoriť, stačí pridržať ruku, alebo akýkoľvek objekt vo vzdialenosti 15 až 20cm nad snímačom. Veko sa potom otvorí do 0,5 sekundy a automaticky sa zavrie za 4 až 6 sekúnd, ak v blízkosti snímača nie je žiadny objekt. Ak budete ruku alebo iný objekt udržiavať v oblasti snímača, veko zostáva celú túto dobu otvorené.
5. Ak veko otvoríte tlačidlom "open" na ovládacom paneli, veko zostáva otvorené a nebude zatvorené automaticky. Táto funkcia sa používa, ak potrebujete v určitej chvíli vyhadzovať odpadky príliš často, alebo manipulujete dlhšiu dobu nad odpadkovým košom. Pre zatvorenie veka potom použite tlačidlo "close". Tým uvediete odpadkový kôš do štandardného prevádzkového režimu.
6. Indikácia stavu pomocou LED
 - a) V bežnej prevádzke blikne indikačná dióda červeno každé 3 sekundy.
 - b) Pri automatickom otváraní veka, svieti dióda zelene.
 - c) Ak je veko otvorené manuálne, dióda bliká zeleno každé 3 sekundy.
 - d) Ak sú vybité batérie, dióda bliká žltó každé 3 sekundy.
7. Pri použití dobíjajúcich batérií typu Ni-MH veľkosti "D" ("C" -> Elegance II), udržia odpadkový kôš v prevádzke približne 6 mesiacov, pri každodennom otvorení a zatvorení veka 20 krát.

Upozornenie:

1. Odpadkové koše čistite vlhkou utierkou. Nepoužívajte priamo tečúcu vodu, z dôvodu použitia elektrických súčastí a ich možnom poškodení vodou.
2. Pri automatickom otváraní veka naňho netlačte.
3. Vždy vyberte vybité batérie, aby sa predišlo ich vytečeniu a poškodeniu elektroniky.
4. Neumiestňujte koše na priame slnečné svetlo.