



SYMBO LASERBOT 750

Príručka pre rýchly štart




Slovensky


1. Vyberte z balenia nasledovné položky



1x Robot




1x Nabíjacia stanica



1x Napájací adaptér

2. Pripojte nabíjaciú stanicu do elektrickej siete

1. Zapojte napájací adaptér do zadnej časti nabíjacej stanice.





2. Umiestnite nabíjaciú stanicu na rovnú podlahu pozdĺž steny.
3. Zapojte napájací adaptér do elektrickej siete.

*Poznámka: Uistite sa, že je po oboch stranách nabíjacej stanice voľný priestor 0,5 metra a vpredu 1 meter.

3. Postavte robota do vertikálnej polohy

1. Uchopte robota a otočte ho zadnou hranou smerom nadol.
2. Robot je podopretý pomocou podperných nôh.





4. Zapnite robota hlavným vypínačom

1. Zapnite robota hlavným vypínačom na spodnej strane.
2. Položte robota na zem a zasuňte ho do nabíjacej stanice.




— Power on
○ Power off




5. Stiahnutie aplikácie a konfigurácia siete

1. Vyhľadajte aplikáciu "Symbo Home Orange" v App Store alebo Google Play a stiahnite ju.
2. Nastavte sieť.




Stlačte a podržte tlačidlo "CLEAN" po dobu 5 sekúnd pre vstup do režimu konfigurácie siete.

3. Zadať heslo k vašej Wi-Fi sieti.




4. Pripojte hotspot zariadenie. 

Otvorte v telefóne „Nastavenia Wi-Fi“ a vyberte „SYMBO LASERBOT 750“ sieťové pripojenie.




4. Pripojte hotspot zariadenie. 

Prosím, spustíte aplikáciu "Symbo Home Orange" na svojom telefóne.



5. Nastavte sieť.




*Poznámka: Zariadenie momentálne nepodporuje sieť Wi-Fi s frekvenciou 5.8 GHz.

6. Zadať robotovi úlohu

Pred začatím upratovania odstráňte všetku kabeláž z podlahy. Ak robot mopuje, nevstupujte do jeho zóny pohybu.

1. Stlačte tlačidlo "CLEAN" pre začatie upratovania.



2. Alebo stlačte tlačidlo "START" priamo v aplikácii pre začatie upratovania.

