



# Návod na použitie


Tyčový vysávač

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G9



# Varovanie pred použitím

1. Nevysávajte kvapaliny. Nečistite vysávač priamo vodou.




2. Nevysávajte horiace alebo tlejúce látky, ako sú nevyhasla ohorky cigariet alebo tvrdé alebo ostré predmety, ako sú klince.



3. Aby ste zabránili zraneniu, nedotýkajte sa rotujúcich častí, keď je vysávač v chode.




4. Nenabíjajte ani neskladujte vysávač v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých miestach, napríklad radiátorov alebo v kuchyni či kúpeľni.



# Inštalácia


## Inštalácia príslušenstva na vysávač

Poznámka: Mini elektrická kefa by nemala byť používaná s predlžovací tyčou.




## Nabíjanie

Pred prvým zapnutím a po každom použití vysávač plne nabite.  
Celková doba nabíjania je približne 4 hodiny.



Nabíjanie vysávača nabíjačkou




Nabíjanie vysávača na nabíjacom držiaku


# Návod na použitie

Tyčový vysávač Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G9 vám ponúkne hneď 3 sacie režimy

- | - nízky výkon - až 60 min. sania
- || - stredný výkon - až 30 min. sania
- ||| - vysoký výkon - až 8 min. sania



Podržaním tlačidla napájania spustíte vysávač a uvoľnením ho zastavíte.



# Čistenie

## Umývateľné diely

Tieto časti musia byť pred čistením oddelené od vysávača alebo zostavy. Uistite sa, že umyté časti sú dôkladne suché po dobu najmenej 24 hodín.



Štrbinová dýza




Kefová tryska 2 v 1



Mini valčekový kefa



Valčeková kefa



Nádoba na prach



Zostava cyklónu



HEPA filter



Predfilter

Varovanie: Umývateľné sú iba vyššie uvedené časti, zvyšné diely a samotný vysávač nemožno umývať.